

**Instalacija:**

Obzirom na ugradnju, razlikujemo dvije vrste mrežnih (bežičnih) kartica:

## 1. Interni (PCI) model

Prethodno ugasivši računalo, karticu je potrebno umetnuti u slobodan PCI slot na matičnoj ploči računala.

Pri prvom pokretanju računala, operativni sustav s podrškom za Plug and Play prepoznaje novi uređaj, pa je potrebno dovršiti instalaciju software-a priloženog na instalacijskom CD-u uz adapter.

Prilikom pokretanja programa za instalaciju potrebno je izabrati točan operativni sustav koji se nalazi na Vašem računalu.

## 2. Eksterni model (USB ili PCMCIA)

*USB model*

Navedeni je model moguće priključiti i tijekom rada računala – po prepoznavanju nove komponente operativni sustav će zatražiti umetanje CD s driverima za novu komponentu radi dovršetka instalacije.

*PCMCIA model*

Navedeni je model potrebno priključiti u isključeno računalo – po ponovnom pokretanju računala i prepoznavanju nove komponente operativni sustav će zatražiti umetanje CD s driverima za novu komponentu radi dovršetka instalacije.

**VAŽNO:** kod nekih je modela obavezno prethodno instalirati software a tek nakon toga umetnuti karticu.

Za sve dodatne informacije, potražite originalni priručnik na CD-u priloženom uz karticu.

*Ovlašteni servis:*

*LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb*

*tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640*

*<http://www.lost.hr>, e-mail: [lost@lost.hr](mailto:lost@lost.hr)*