

Synology DiskStation DS411/ DS411+II

Upute za brzu instalaciju

Poglavlje

Prije samog po etka

Prije nego po nete provjerite sadržaj paketa, kako bi bili sigurni da je sve isporu eno. Pažljivo pro itajte upute za sigurno korištenje kako bi zaštitli ure aj od bilo kakvog ošte enja.

Sadržaj paketa

Ule aj	Strujni kabel x 1	
	Symology	Strujni adapter x 1
Drža kablova x 1	2M RJ-45 mrežni kabel x 1	Instalcioni CD x 1
		Symology
Vijci za 3.5" tvrdi disk x 18	Vijci za 2.5" tvrdi disk x 18	Synology O Vijci za ladice x 8

Synology DiskStation pregled





Br.	Naziv	Lokacija	Opis	
1)	Power Tipka	Prednji Panel	Power tipka se koristi za ukljucivanje ili iskljucivanje uređaja.	
2)	LED Indikator	Prednji Panel	LED indikatori pokazuju status tvrdog diska i mreže te cijelog sistema. Za dodatne informacije pogledajte "Dodatak B: LED indikatori tabela, na stranici 11.	
3)	USB Port	Stražnji Panel	USB ulaz služi za dodavanje vanjskog tvrdog diska, printera ili nekog drugog USB ure aja.	
4)	Ventilator	Stražnji Panel	Ventilator služi za ispuhivanje topline iz ure aja. Ako je ventilator neispravan, javit ce se zvucni signal svakih par sekundi.	
5)	eSATA Port	Stražnji Panel	eSATA služi za prikljucivanje vanjskog SATA diska	
6)	RESET Tipka	Stražnji Panel	 1.Vracanje postavki IP, DNS, zaporka na tvornicke postavke. 2. Ponovna instalacija uređaja. 	
7)	LAN Port	Stražnji Panel	Mrežni ulaz za prikljucivanje uređaja na lokalnu mrežu uz pom oc RJ-45 ka bela.	
8)	Power Port	Stražnji Panel	Spajanje ureðaja sa strujnim adapterom.	

Upute za sigurno korištenje

Držite dalje od direktnog sunca te opasnih kemikalija. Birajte prostore u kojima nema vecih promjena u temperaturi ili vlažnosti zraka.	
Ure aj nesmije biti blizu izvora tekucina.	
Prije išcenja isklju ite ure aj iz struje. Koristite isklju ivo papirnate ubruse. Ne koristite nikakve tekucine ili sprejeve.	
Smjestite ure aj isklju ivo na tvrde i sigurne površine, kako bi izbjegli padanje.	
Strujni kabel priklju ite na dozvoljen i stabilan napon.	
Da bi bili sigurni da ure aj nije pod naponom, isklju ite strujni kabel iz uti nice u zidu.	

Montaža i spajanje

Poglavlje

Alat i dijelovi za instalaciju tvrdog diska

- Odvija
- 3.5" ili 2 .5" SATA tvrdi disk

(Provjerite www.synology.com listu kompatibilnih diskova)

Upozorenje: Ako disk koji instalirate sadrži podatke, sistem ce formatirati disk te izbrisati sve podatke. Ubuduce ako trebate podatke sa diska, potrebno je napraviti sigurnosnu kopiju istih prije instalacije diska u ure aj.

Instalacija tvrdog diska

1 Uklonite vijke sa stražnjeg poklopca.



2 Izvadite i odložite stražnji poklopac



3 Podignite gornji poklopac i odložite ga sastrane.



- **4** Vidjet ce se etri ladice za diskove. Izvadite prvu najgornju ladicu.
 - Ako instalirate 3.5" tvrdi disk, umetnite ga u ladicu te u vrstite sa 4 vijka, kako je prikazano na slici dolje.



 Ako instalirate 2.5" tvrdi disk, umetnite ga u ladicu te ga u vrstite sa 4 vijka kako je prikazano dolje na slici



5 Vratite ladicu sa diskom natrag u ure aj te ponovite postupak za preostale diskove ako ste ih planirali ugraditi. Budite sigurni da ste ladice gurnuli skroz do kraja.



6 Ako ste ugradili 3.5" tvrde diskove, u vrstite ladicu sa vijcima sastrane.



7 Vratite gornji poklopac na mjesto.



8 Pri vrstite drža za kablove sa stražnje strane.



9 Zatvorite sa stražnjim poklopcem i u vrstite vijcima.



Uklju ivanje ure aja

1 Spojite ure aj sa adapterom za struju te priklju ite u strujnu uti nicu.



2 Pomocu mrežnog kabela spojite ure aj sa drugim mrežnim ure ajem preklopnik/router/hub.



3 Pritisnite i držite Power tipku kako bi uklju ili ure aj.



Vaš Synology DiskStation je sada spreman za korištenje.

Za software instalaciju i postavljanje pogledajte ilustriranu uputu u originalnom prirucniku. Za sve dodatne informacije potražite originalne korisnicke upute priložene u kompletu.

Ovlašteni servis: LOST d.o.o., Stubicka 75, 10000 Zagreb tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640 http://www.lost.hr, e-mail: lost@lost.hr

Specifikacija



Model	DS411	DS411+II		
Interni diskovi	3.5 SATA (II) x 4	3.5 SATA (II) x 4		
Maks kanacitet	12TB	12TB		
Maks. Rapachet	(4 x 3TB hard drives)	(4 x 3TB hard drives)		
Hot Swappable	Ne	Ne		
Eksterni priklu ci	USB x 2	USB x 2		
	eSATA x 1	eSATA x 1		
LAN Port	Gigabit x 1	Gigabit x 1		
USB kopiranje	Ne	Ne		
Dimenzije VxŠxD mm	184 x 168 x 230	184 x 168 x 230		
Težina (Kg)	2.23	2.23		
	• Windows 2000>			
Podržani OS	• Mac OS X 10.3>			
	• Ubuntu 9	0.04>		
Maks. broj korisnika	2048	2048		
Maks. grupnih ra una	256	256		
Maks. djeljivih mapa	256	256		
Maks. istovremenih konekcija	256	512		
Maks. podržanih IP kamera	12	20		
	۰E	XT4		
Sistemska datoteka	 EXT3, FAT, NTFS (External disk only) 			
Volumen Tin	・Basic ・JBOD ・RAID 0 ・RAID 1			
volumen rip	RAID 5 · RAID 5+Spare · RAID 6 · RAID 10			
Certifikati	FCC Class B · CE Class B · BSMI Class B			
HDD Hibernacija	Da	Da		
Programirano on/off	Da	Da		
Wake on LAN	Da	Da		
Lokalizirani jezici	English · Deutsch · Français · Italiar	no • Español • Dansk • Norsk • Svensk		
	• Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu			
	・Türkçe ・Český ・日本語・한국어・繁體中文・简体中文			
Potrošnja struje i zahtjevi okoliša	Line voltage: 100V to 240V AC			
	Frequency: 50/60Hz			
	 Operating Temperature: 40 to 95°F (5 to 35°C) 			
	 Storage Temperature: 15 to 155°F (-10 to 70°C) 			
	Relative Humidity: 5% to 95% RH			
	Maximum Operating Altitude: 10000 feet (3048m)			

Dodatak

LED Indikacijska tabela

B

LED Indikator	Boja	Status	Opis
STATUS	Zelena	Static	Normalno
		Off	HDD Hibernacija
	Naran asta	Static	Slobodnog praznog prostora < 1GB
			Slobodnog praznog prostora < 1%
		Treperece	Volume degraded or crashed
			Nema slobodnog prostora
	Zelena	Static	Gigabit Link
LAN		Treperece	Mreža je aktivna
		Off	Mreža nije aktivna
DISK 1~4	Zelena	Static	Disk spreman
		Treperece	U toku pristupanje disku
		Off	Nema internog diska
	Naran asta	Static	Greška kod itanja/pisanja
Power	Plava	Static	Napon spreman
		Treperece	Uklju ivanje
			Isklju ivanje u toku
		Off	Iskjiu eno