



TL-WR702N, Prijenosni Wireless AP/Client, Bridge Router osmišljen je za korištenje na putovanjima kako bi pristupali internetu u isto vrijeme kako žično tako i bežično brzinom do 150Mbps.

Sadržaj pakiranja:

- TL-WR702N, Wireless AP/Client Router
- Strujni Adapter
- Mrežni RJ-45 kabel
- Micro USB kabel
- CD za instalaciju
- Upute za brzu instalaciju

Hardverska instalacija:

- Isključite sve mrežne uređaje uključujući i računalo. Ako trenutno koristite modem, isključite ga jer će novi router zamjeniti postojeći.
- Spojite računalo sa LAN portom na routeru sa mrežnim kablom RJ-45 koji ste dobili u paketu.
- Spojite pomoću strujnog adaptera kojeg ste dobili u paketu router na strujnu utičnicu u zidu.
- Uključite router te sve svoje mrežne uključujući računalo.
- Ako je sve ureda LED indikatori na modem routeru bi trebali svijetliti.
- Sada možete početi konfigurirati novi modem router uz pomoć priloženog CD-a za instalaciju.
- Umetnите CD za instalaciju u optički uređaj na računalu te pratite poruke na ekranu te postupite kako se traži.

NAPOMENA: Koristite isključivo mrežnu konekciju za prilagođavanje uređaja

Konfiguriranje pomoću WEB pretraživača:

WEB pretraživači nude tzv. „user-friendly“ aplikaciju kako bi što lakše konfigurirali TL-WR702N, Wireless AP/Client Router.

1. Pokrenite WEB pretraživač
2. Unesite ip adresu TL-WR702N, Wireless AP/Client Router-a u polje za pretraživanje (već dodijeljena ip adresa je <http://192.168.0.254>)
3. Pojavit će se prozor u kojem je potrebno upisati korisničko ime i zaporku. Već dodijeljeno korisničko ime je **admin** a zaporka **admin**. Pritisnite OK.
4. Pojavit će se prozor za konfiguriranje TL-WR702N, Wireless AP/Client Router-a.
 - Pritisnite „SETUP“ i slijedite korake kako bi konfigurirali TL-WR702N, Wireless AP/Client Router:
 1. Možete uzabrati metodu spajanje. Pritisnite NEXT za nastavak.
 2. Ukoliko izaberete fiksnu IP adresu pritisnite NEXT za nastavak (ukoliko izaberete drugu metodu spajanja, za konfiguraciju potražite korisničke upute na CD-u).
 3. U ovom koraku možete podesiti fiksnu IP adresu, IP subnet mask, Gateway Ip adresu i DNS server. Pritisnite NEXT za nastavak.
 4. Pritisnite finish da biste spremili promjene.

Sve ostale informacije o podešavanju uređaja i sigurnosnim upravljanjem potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili sa uređajem.

Ovlašteni servis:

LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb

tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640

<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr